

Podłączenie sterownika eL17 do silnika trójfazowego A70R VARIO

1. Odłączyć zasilanie napędu i sterownika.
2. Odkręcić górną pokrywę napędu.
3. Odłączyć przewody od oryginalnego sterownika.
4. Zdemontować oryginalny sterownik.
5. Podłączyć przewody do listwy łączeniowej zgodnie ze schematem.
6. Podłączyć przewody do sterownika eL17.
7. Sprawdzić poprawność połączeń.
8. Założyć górną pokrywę.
9. Włączyć zasilanie i sprawdzić poprawność działania całego układu napędowego.

